



KOСMOC

Механические часы с датой и днем недели



Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Вращайте заводную головку для установки часов и минут.
3. После установки верните головку в положение 1. Секундная стрелка начнет работать.

Завод часов осуществляется автоматически. Если часы долго не использовались и остановились, их можно завести вручную. Для полного завода достаточно сделать 8 оборотов заводной головки в положении 1.

Установка даты и дня недели

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки для установки даты.
3. Вращайте головку по часовой стрелке до установки дня недели.
4. После установки верните головку в положение 1.

Внимание! Запрещается устанавливать дату между 21:00 и 04:00, иначе число может не переключиться на следующий день.